# 實習七

# 雙極性接面電晶體元件之基本特性


#### ◆ 實習目的

- 1. 學習判斷 npn 與 pnp 雙極性接面電晶體種類之方法。
- 2. 學習判斷雙極性接面電晶體之基極 (B)、射極 (E) 與集極 (C) 等 3 個接腳的方法。
- 3. 藉由實習過程,以瞭解雙極性接面電晶體之基本原理與各種電路組態之輸入、輸出的電壓 電流 特性曲線。



#### 相關知識


- ◆ 一種分別由射極 (Emitter; E)、基極 (Base; B) 與集極 (Collector; C) 等 3 個半導體區域所組合成的電子元件,稱為雙極性接面電晶體 (Bipolar Junction Transistors; BJTs)。
- ◆ 依所組合之半導體材料來區分,雙載子接面電晶體可分為 npn 電晶體與 pnp 電晶體等兩種,如下圖所示。




- ◆ 觀察左上圖可知,兩端較寬之區域為 n 型材料之半導體,分別為射極(E) 與集極(C)區,而中間夾以較窄之 p 型材料之半導體為基極(B)區,此為 npn 電晶體之基本構造。
- ◆ 觀察右上圖可知,兩端較寬之區域為 p 型材料之半導體,分別為射極 (E) 與集極 (C) 區,中間夾以較窄之 n 型材料之半導體為基極 (B) 區,此為 pnp 電晶體之基本構造。



- ◆ 雙載子接面電晶體是由3個不同面積與摻雜濃度之半導體材料所組合而成,且每一個半導體區之面積 與摻雜濃度皆不相同,其中射極區之面積比集極小(比基極大),而摻雜濃度最高之區域,它的主要 功能是發射多數載子進入基極:集極區之面積是三個區域中最大,而摻雜濃度為最低,它的主要功能 是收集射極所發射之多數載子,基極區佔用之面積為三個區域中面積最小的,而摻雜濃度介於射極與 集極之間。
- ◆ 雙極性接面電晶體之種類,可分為 npn 和 pnp 等兩種,而這兩種電晶體之電路符號,如右圖所示。觀察右圖可知,字母符號 E、C與B分別表示雙極性電晶體之射極、集極與基極,而射極之箭頭方向表示射 基極接面接受順向偏壓之電流方向(即箭頭之方向是指向 n 型半導體)。






(a) npn 電晶體


(b) pnp 電晶體



◆ 以 npn 電晶體作為放大用途之動作原理,當對 E - B 接面施以順向偏壓超過障壁電壓,且 C - B 接面接受逆向偏壓時, E - B 接面之順向偏壓會產生足夠之能量,使射極(E)所發射之電子通過 E - B 接面注入基極(B),而這些超過 E - B 接面之電子會與基極之多數載子(電洞)結合後,以形成基極電流(I<sub>B</sub>)之主要部分,因基極之面積與摻雜濃度相對射極小了許多,因此由射極進入基極之電子,大部分會受到 C - B 接面之逆向偏壓,所產生之高電場吸引,而加速進入集極,以形成集極電流(I<sub>C</sub>)之主要部分。對雙載子接面電晶體而言,射極是發射電子的來源,因此射極電流(I<sub>E</sub>)等於其它兩端(基即與集極)之電流和,即 I<sub>E</sub> = I<sub>C</sub> + I<sub>B</sub>。



(a) npn 電晶體



(b) pnp 電晶體



- ◆ 若將雙載子接面電晶體之基極(B)、射極(E)與集極(C)等3個端點,分別對應至雙埠網路之訊號輸入端(I/P)、訊號輸出端(O/P)與共同端(COM)等3個端子,即可構成3種不同之電晶體電路組態如下:
  - 1. 共射極 (CE) :具有高電壓與高電流增益,故適合用來作訊號放大 (功率放大 )之用途。
  - 2. 共集極 (CC): 具有高輸入阻抗與低輸出阻抗之特性, 故適合用來作阻抗匹配之前級緩衝器之用途。
  - 3. 共基極 (CB) 組態:具有低輸入阻抗與高輸出阻抗之特性,故適合用來作後級緩衝器之用途。
- ◆ 電晶體之基極、射極與集極等 3 個端子,分別對應至輸入、輸出與參考訊號端之情況,所組成之 3 種電晶體電路組態,如下表所示。


組態	輸入端	輸出端	共同端	
共基極: CB	射極	集極	基極	
共射極 : CE	基極	集極	射極	
共集極: CC	基極	射極	集極	

◆ 使用 BJT 設計電子電路時,首先需判斷電晶體種類 (npn 或 pnp) 與射極 (E)、基極 (B) 與集極 (C) 等 3 個接腳位置,再依實際所需之電晶體電路組態,對電晶體施予適當的偏壓後,以探討各種電晶體電路組態之輸入與輸出迴路的電壓 - 電流特性曲線,以進一步瞭解雙載子接面電晶體之各種電氣特性。




#### 辨別電晶體種類 (npn 或 pnp) 之方法

- ◆ BJT 可視為兩個背對背放置之 pn 接面二極體,若 B E 接面接受順向偏壓,且此順向偏壓超過障壁電位時,便會有電流通過這個接面(B E 接面)之空乏區,導致接面阻抗降低,即可用三用電表(若接受順向偏壓之接面,會使置於歐姆檔之三用電表的指針產生相當大的偏轉)來判斷 BJT 之種類。
- ◆ 接著討論使用三用電表之歐姆檔,以判斷 BJT 之基極 (B) 與種類的方法如下:
  - 1. 將類比式三用電表 (使用指針顯示之電表) 之測量範圍選擇鈕撥至「R×10」的歐姆檔位,並確定電表之正、負電壓輸出端與進行歸零調整。
  - 2. 將三用電表之兩支測試棒,分別接觸 BJT 之任意 2 支接腳,若測量所得之結果,呈現高電阻(三用電表 之指針不偏轉或僅小幅度偏轉),接著將電表之兩支 測試棒所接觸的接腳交換,再重複上述動作,如右圖,



所示若亦呈現高電阻,則可判定這兩支接腳為射極 (E) 與集極 (C) 接腳,而剩下一支未測量之接腳,即可判斷為基極 (B) 接腳。


3. 接著將三用電表之正輸出電壓接觸 BJT 之基極 (B),而負輸出電壓接觸剩下任一支接腳,如下圖所示,若電表之指針有大幅度之偏轉,則表示待測電晶體之種類為 npn。反之,將三用電表之負輸出電壓「-」接觸 BJT 之基極 (B),而正輸出電壓接觸剩下任一支接腳,若電表之指針有大幅度之偏轉,則表示待測電晶體之種類為 pnp。





### 使用三用電表來辨別電晶體種類之注意事項


- (1) 對類比式三用電表而言,當測量範圍選擇鈕置於「Ω」之檔位時,其「正、負兩端測試插孔」, 將會輸出直流電壓。一般而言,日本規格之三用電表,負端測試插孔輸出正電壓,而正端測試插 孔輸出負電壓。為進一步確定電表之輸出直流電壓的極性(正、負電壓輸出端),可使用另一個 三用電表,將測量範圍選擇鈕置於「DCV」之檔位判斷。
- (2) 下圖之「+」(正輸出電壓)與「-」(負輸出電壓)分別為電表之直流輸出電壓極性,而非直接三用電表之面板之「+」與「-」的標示。
- (3) 上述之測量方法,僅可判斷所測量 BJT 的 2 支接腳為射極 (E) 與集極 (C),而無法分辨射極 (E) 與集極 (C) 等 2 接腳之確定位置,而剩下一支接腳,便可確定為基極 (B) 之位置。
- (4) 若利用上述之方法,任意交換 6 次測量 BJT 之 3 支接腳後,而三用電表之指針皆不偏轉或僅小 幅度偏轉,則表示待測 BJT 為不良品。






#### 分辨電晶體射極 (E) 、基極 (B) 與集極 (C) 等 3 支接腳之方法

- ◆ 根據前面測量,僅可確定 BJT 之種類 (npn 或 pnp) 與基極 (B) 接腳位置,而無法分辨剩下之兩支接 腳位置,何者為射極 (E) 與集極 (C)。接著利用下列方法,以進一步確定射極 (E) 與集極 (C) 接腳位置 之方法如下:
  - 1. 將三用電表之旋紐撥至「R×10」的歐姆檔位,並確定電表之正、負電壓輸出端與進行歸零調整。
  - 2. 假設待測 BJT 之種類為 npn,首先將三用電表之正、負電壓輸出端,分別接觸尚未判定之 2 支接腳位置上,接著用手指(取代電阻)跨接正電壓輸出端(此端點與 BJT 之其中一支接腳接觸)與基極(B)後,如右圖所示,若電表之指針有大幅度之偏轉,則電表之正輸出電壓端所接觸之端點為集極(C),而電表之負輸出電壓端所接觸之端點為射極(E)。若電表之指針沒有偏轉,則對調正、負電壓輸出端所接觸之接腳,再重複上述動作。






3. 假設待測 BJT 之種類為 pnp,首先將三用電表之正、負電壓輸出端,分別接觸尚未判定之 2 支接腳位置上,接著用手指(取代電阻)跨接正電壓輸出端(此端點與 BJT 之其中一支接腳接觸)與基極(B)後,如右圖所示,若電表之指針有大幅度之偏轉,則電表之正輸出電壓端所接觸之端點為射極(E),而電表之負輸出電壓端所接觸之端點為集極(C)。若電表之指針沒有偏轉,則對調正、負電壓輸出端所接觸之接腳,再重複上述動作。






### 共基極(CB)組態之電壓 - 電流特性

◆ 雙載子電晶體若以基極當作共同端、射極當輸入端、集極當輸出端,稱為共基極(CB)組態 (Common-base configuration),接著分別繪出 npn 與 pnp 電晶體共基極組態,操作於主動區時之電流 方向與電壓極性,如下圖所示。






◆ 觀察上圖可知,不管是何種形式之電晶體,基極電流  $I_B$  與集極電流  $I_C$  之方向是相同的,而恰好與 射極電流  $I_E$  之方向相反,即  $I_E = I_B + I_C$ 。



#### 共基極(CB)組態之輸入特性曲線

◆ 共基極電晶體組態之訊號輸入端(B-E 接面),可模擬成為一個二極體,因此其輸入特性曲線(輸入電壓 V<sub>BE</sub> 對輸入電流 I<sub>E</sub> 之關係,而以不同之 V<sub>CE</sub> 當參考)與二極體之 V − I 特性曲線相似。




- 1、當 B-E 接面之順向偏壓超過  $V_D(V_{BE} > V_D)$ ,C-B 接面之逆向偏壓大於零時  $(V_{CB} > 0)$ ,電晶體會操作於順向活性區。
- 2、但當 V<sub>CB</sub> 之逆向偏壓逐漸增加時,會使電晶體之有效基極寬度會縮小(歐萊效應),因而導致注入基極之少數載子更容易進入集極,傳導效益增加,致使射極電流 I<sub>E</sub> 增加,故可繪出輸入I<sub>E</sub>-V<sub>BE</sub> 特性曲線,如左圖所示。



### 共基極(CB)組態之輸出特性曲線

◆ 若考慮輸出電流  $I_c$  與輸出電壓  $V_{CB}$  之關係,而以不同之輸入電流  $I_E$  當參考,即可得輸出  $I_{C}-V_{CB}$  特性曲線,如下圖所示。接著利用下圖來說明共基極組態之電晶體的 3 種操作模式:




- 1、 當  $V_{CB} < 0$ 時,因 B-E 接面與 B-C 接面皆接受順向偏壓,此時電晶體會在飽合區工作。
- 2、當 V<sub>CB</sub> > 0時,B-C 接面接受逆向偏壓,此偏壓會使此接面空乏區提供一個電場驅使由基極之少數載子進入集極,若不考慮基極之載子復合效應,則 I<sub>C</sub>之大小不會隨V<sub>CB</sub>之大小變化(I<sub>C</sub> 為一定值),此時電晶體是操作於順向活性區。
- $I_E=0$  時,因射極沒有少數載子注入基極,集極電流是由 B-C 接面之逆向飽合電流  $I_{CBO}$  所組成的,因此於  $I_E=0$  以下之區域稱為截止區。



# 共射極(CE)組態之電壓 - 電流特性

◆ 雙載子電晶體若以射極當作共同端、基極當輸入端、集極當輸出端,即為共射極(CE)組態 (Common-emitter configuration),接著繪出 npn 與 pnp 電晶體操作於主動區時之電流方向與電壓極性,如下圖所示。




◆ 當共射極組態操作於順向活性區時,可同時提供電壓與電流放大,因此常用來作為功率放大電路。



# 共射極(CE)組態之輸入特性曲線

◆ 共射極組態之輸入端 (B-E 接面) 可視成為一個二極體,因此輸入特性曲線(輸入電壓V<sub>BE</sub>對輸入電流 I<sub>B</sub>之關係,而以不同之V<sub>CE</sub> 當參考)亦與二極體之V-I特性曲線相似。




- 1、 當 B-E 接面之順向偏壓超過 $V_D(V_{BE} > V_D)$ , C-B 接面逆向偏壓時  $(V_{CB} = V_{CE} V_{BE} > 0)$ ,此時電晶體會操作於順向活性區,即可進行訊號放大之工作。
- 2、 當 B-E 接面之順向偏壓V<sub>BE</sub>保持固定(V<sub>BE</sub> > V<sub>D</sub>) 時,隨 著V<sub>CE</sub>之增加,則 C-B 接面空乏區寬度會隨之加寬,使 基極之中性區寬度縮小,導致由射極注入之多數載子與 基極之多數載子復合率會減少,因此會使 I<sub>B</sub> 減少,故 I<sub>B</sub> 之大小與V<sub>CE</sub> 成反比關係,如左圖所示。




# 共射極(CE)組態之輸出特性曲線

- ◆ 考慮輸出電流 $I_c$ 與輸出電壓 $V_{CE}$ 之關係,而以不同之輸入電流 $I_B$ 當參考,即可得共射極組態之輸出  $I_{C}-V_{CE}$ 特性曲線,如下圖所示。接著利用下圖來說明共射極組態之電晶體的 3 種操作模式:
  - 1、 當  $I_B = 0$  時 (當 $V_{BE} < V_D$ 時,即 B-E 接面之順向偏壓未超過基-射極之障壁電位), 導致射極沒有多數載子注入基極,而集極電流是由 C-E 接面之逆向飽合電流  $I_{CEO}$ 所組成的,因此於  $I_B = 0$  以下之區域稱為截止區。



 $2 \cdot$  當 B-E 接面接受順向偏壓產生足夠大之基極電流  $I_B$ ,且 C-B 接面接受逆向偏壓  $(V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} > 0)$  時,由射注入基極之少數載子大部分會流向集極,以構成集極電流  $I_C$ ,故集極電流  $I_C$  將會維持一定値  $(I_C \approx I_E)$ ,即  $I_C$  之大小不會隨  $V_{CE}$  之變化而改變,此時電晶體操作於順向活性區。


3、當電晶體之兩個接面皆接受順向偏壓時,由於 C-B 接面之逆向偏壓已不存在,由射極擴散至基極之少數載子無法有效進入集極,會導致電晶體之作用開始減弱( $I_C$ 與 $I_B$ 無關),而  $V_{CE}$  之電壓會減少至約  $0.2 \cong 0.3$  伏特之間,此時表示電晶體進入飽合區操作。





# 共集極(CC)組態之電壓 - 電流特性

◆ 雙載子電晶體若以集極當作共同端、基極當輸入端、射極當輸出端,即為共集極(CC)組態 (Common-collector configuration),接著繪出 npn 與 pnp 電晶體操作於主動區時之電流方向與電壓極性,如下圖所示。




◆ 共集極組態能提供高輸入阻抗、低輸出阻抗、高電流増益與低電壓増益 (接近於 1,但小於 1),因此 其主要之用途為阻抗匹配之緩衝級 (Buffer Stage)。



# 共集極(CC)組態之輸入特性曲線


◆ 對 npn 電晶體而言,當 -(V<sub>CB</sub> - V<sub>CE</sub>) < V<sub>D</sub> 時,基極電流 I<sub>B</sub> 等於零:但若 -(V<sub>CB</sub> - V<sub>CE</sub>) > V<sub>D</sub> 時,B-E 接面便會接受順向偏壓,此時基極電流 I<sub>B</sub> 將會以指數函數增加,而共集極組態之輸入 I<sub>B</sub> - V<sub>CB</sub> (輸入電壓 V<sub>CB</sub> 對輸入電流 I<sub>B</sub> 之關係,而以不同之 V<sub>CE</sub> 當參考)特性曲線,如下圖所示。





# 共集極(CC)組態之輸出特性曲線

◆ 因電晶體之  $I_C \approx I_E$  之故,導致共集極組態(CC)之輸出( $I_E - V_{CE}$ )特性曲線與共射極組態(CE)之輸出  $(I_C - V_{CE})$ 特性曲線相類似,如下圖所示。





# 實習步驟與結果

#### (一)辨別 npn 或 pnp 之電晶體組態




表 7-2 判斷 BJT 之基極 (B) 與種類

別量 正電壓輸出端		1	1	2	2	3	3	判斷測量結果	
BJT 接腳 種類	負電壓輸出端	2	3	1	3	1	2	B 極接腳	種 類
CS9013	電阻値(Ω)	8	8	65	65	8	8	2	npn
CS9012	電阻値(Ω)	60	8	8	œ	8	60	2	pnp



#### (二)判斷射極(E)、基極(B)與集極(C)等3個接腳之方法




表 7-3 判斷 BJT 之射極 (E) 與集極 (c) 接腳位置

BJT 測量	正電壓輸出端	1	3	判斷測量結果		
種類接腳	負電壓輸出端	3	1	射極 (E) 接腳	集極 (C) 接腳	
CS9013	<b>電阻値</b> (Ω)	10 K	650	1	3	
CS9012	<b>電阻値</b> (Ω)	600	3 <i>K</i>	1	3	



#### (三) 共射極 (CE) 組態之輸入電壓 - 電流 $(V_{BE}-I_B)$ 特性曲線







表 7-4 共射極 (CE) 組態之 $V_{BE} \times I_B$  與  $V_{CE}$  的關係

$V_{CE}(V)$ $V_{BE}(V)$	10	15	20	30	40	50	60	80	100
1	0.630	0.641	0.649	0.660	0.661	0.671	0.672	0.684	0.685
2	0.628	0.640	0.644	0.658	0.660	0.669	0.670	0.681	0.684
4	0.626	0.639	0.641	0.652	0.656	0.666	0.668	0.674	0.678
6	0.621	0.637	0.638	0.650	0.654	0656	0.658	0.662	0.668
9	0.615	0.633	0.636	0.644	0.647	0.561	0.512	0.501	0.49





#### (四)共射極 (CE) 組態之輸入電壓 - 電流 ( $V_{CE}-I_{C}$ ) 特性曲線







表 7-5 共射極 (CE) 組態之 $V_{CE} \cdot I_C$  與 $I_B$  的關係


$I_{B}$ ( $\mu$ A) $I_{C}$ ( $m$ A)	10	20	30	50	80	100
1	2.3	4.8	7.1	14.1	19	24.5
2	2.3	4.9	7.3	14.4	19.4	24.5
3	2.4	4.9	7.4	15.4	19.9	25
4	2.4	5	7.6	15.9	20.3	25.9
6	2.4	5.1	7.9	16.6	21.3	27.2
8	2.5	5.2	8.1	17.2	22.5	29.1
10	2.5	5.3	8.3	17.6	23.5	


 $I_C(mA)$ 







#### (五)利用示波器直接測量共射極組態之 $V_{CE} - I_C$ (以 $I_B$ 作参考 ) 特性曲線










 $(b)V_B = 2.5V$ 



$$(\mathbf{c})V_B=1.5V$$

